







R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f_1	f	t_{max}	HWS
R218.2020.07	20	20	150	35	25	16,2	f_1+w/2	18	229070 • 229071
R218.2525.07	25	25	150	-	25	21,2	f_1+w/2	18	229070 • 229071
R218.3225.07	32	25	170	-	32	21,2	f_1+w/2	18	229070 • 229071
L218.2020.07	20	20	150	35	25	16,2	f_1+w/2	18	229070 • 229071
L218.2525.07	25	25	150	-	25	21,2	f_1+w/2	18	229070 • 229071
L218.3225.07	32	25	170	-	32	21,2	f_1+w/2	18	229070 • 229071
L218.2525.08	25	25	150	-	25	21,2	f_1+w/2	18	229080 • 229081

w siehe WSP
w see indexable inserts

H

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw
R/L218...	**218.3**