







R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f_1	f	t_{max}	HWS
R360.1212.02	12	12	100	24	25	9,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
R360.1616.02	16	16	125	22	25	13,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
R360.2020.02	20	20	125	21	25	17,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
R360.2525.02	25	25	150	-	25	22,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
R360.3232.02	32	32	170	-	32	29,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
R360.1212.03	12	12	100	24	25	8,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
R360.1616.03	16	16	125	22	25	12,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
R360.2020.03	20	20	125	21	25	16,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
R360.2525.03	25	25	150	-	25	21,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
R360.3232.03	32	32	170	-	32	28,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
L360.1212.02	12	12	100	24	25	9,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
L360.1616.02	16	16	125	22	25	13,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
L360.2020.02	20	20	125	21	25	17,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
L360.2525.02	25	25	150	-	25	22,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
L360.3232.02	32	32	170	-	32	29,5	f_1+w-a_1	6	31202N • 31202R • 31202L
L360.1212.03	12	12	100	24	25	8,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
L360.1616.03	16	16	125	22	25	12,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
L360.2020.03	20	20	125	21	25	16,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
L360.2525.03	25	25	150	-	25	21,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L
L360.3232.03	32	32	170	-	32	28,5	f_1+w-a_1	6	31203N • 31203R • 31203L

w, a1 siehe WSP
w, a1 see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannelement** Clamping element
R/L360.1...	**11.3**
R/L360...	**16.4**